

# PGD-200 ADRESLEME CİHAZI KULLANIM KILAVUZU



## 1- Giriş

Adresleme cihazı, yangın algılama sisteminde cihazların adreslenmesini sağlar. Adres aralığı 1'den 250'yedir. Adreslemede sıralama önemli değildir. Bazı elemanlar 1'den fazla adres kaplar ve cihaz bunu tespit ederek adreslemede olabilecek hataları önler.

## 2- Çalışma

Cihazı, önündeki düğme ile açın. Ortam karanlık ise, cihazdaki ampul görselli butona basarak ekran ışığı açılabilir. Cihazın pilinin çabuk bitmemesi için, ekran ışığını gereksiz olarak kullanmayın.

Cihazdaki programlama menülerine ulaşmak için P tuşuna basın.

- **Program 1:** Bu menüde adresleme otomatik olarak yapılır. Eleman cihaza bağlandıktan sonra V tuşuna basılır ve elemana ekranda gözüken adres atanır. Bir sonraki eleman cihaza bağlandığında, cihaz otomatik olarak bir adres ilerler.
- **Program 2:** Bu menüde, cihaza bağlanmış elemana istenilen adres atanabilir. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla elemana atanmasını istediğiniz adresi seçin ve V tuşuna basın.
- **Program 3:** Bu menüde, bağlanmış elemanın adresi ve analog değeri gözüktür.

Adreslenecek dedektörlerin, cihazın soketine takılması gerekir.

Modül, siren ve butonlar için, cihazla beraber gelen kablo kullanılmalıdır. Kablonun ucunda 2 tip klemens bulunmaktadır. Açık klemens modüller ve kapalı klemens buton ve sirenler için kullanılır.

Hiçbir zaman iki elemanı aynı anda cihaza bağlamayın.